Canon
BJ F100

かんたんスタートガイド

プリンタの設置からWindows 98またはWindows 95で印刷できるようにするまでの準備について説明しています。
ご使用の前に必ずお読みください。


始める前に：必ず基本操作ガイドの「安全にお使いいただくために」をご覧になり、記載されている注意事項をお守りください。ご覧にならずに作業をした場合、思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

CD-ROM：この手順に対応した動画があります。『プリンタドライバ／リファレンスガイド（CD-ROM）』の「アニメで見るかんたんスタートガイド」を選択してください。操作方法はCD-ROMのブックレットをご覧ください。

Windows 95をお使いの方へ：本書に掲載されているプリンタドライバの設定画面はおもにWindows 98で使用する場合の画面です。Windows 95で使用する場合も、ほとんど同じ設定画面が表示され、操作方法も変わりません。

1.保護材と固定用テープを取る


CD-ROM



⚠注意 プリンタ内部に手を入れないでください。けがの原因になることがあります。


2.用紙サポートを取り付ける

CD-ROM



3.プリンタの置き場所を決める

CD-ROM




■用紙を入れるときのために、プリンタを動かせるように余裕のある場所に置いてください。
■用紙は手前に出てくるので、プリンタの前に物を置かないでください。

4.プリンタをコンピュータに接続する

CD-ROM

❶コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、クリップでコネクタを固定する。




❷コネクタの向きを合わせ、しっかりと奥まで差し込み、ネジでコネクタを固定する。

5.電源に接続する

CD-ROM

❶電源コードの先のコネクタをプリンタ背面の電源コネクタに差し込む。

❷電源プラグをコンセントに差し込む。




禁止 ●AC100V以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。
●エアコンなどとコンセントを共用しないでください。


6.カラーBJカートリッジ（BC-05）を取り付ける

CD-ROM


❶フロントカバーを開ける。




❷青色の固定レバーを上げる。



❸カラーBJカートリッジ（BC-05）をパッケージから取り出し、オレンジ色の保護キャップ、保護テープを取りはずす。



❹黄色のガイドにBJカートリッジのスロットを合わせて、静かに差し込む。




差し込まれたBJカートリッジは少し傾いています。




禁止 ●一度はずした保護キャップと保護テープは再装着しないでください。
●保護キャップと保護テープを付けたままBJカートリッジをプリンタに取り付けないでください。
●プリントヘッドには触らないでください。

❺青色の固定レバーを止まるまでしっかりと下げて、カラーBJカートリッジを固定する。



❻フロントカバーを閉じる。



プリンタの準備動作が始まります。
この準備動作が完了したら、次の作業に進んでください。

次はプリンタドライバのインストールです。裏面をお読みください。
Windows 3.1をお使いの方は基本操作ガイドをお読みください。

QA7-0690-V01 PRINTED IN THAILAND


7. プリンタドライバをインストールする

はじめに以下のCD-ROMを用意して、
注意事項をお読みください。




⚠ 注意
- 起動中のアプリケーションは終了させてください。
- お使いのコンピュータにバージョンの異なるプリンタドライバがある場合は、インストールの前に必ず削除してください。
- インストールが終わるまで、CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出さないでください。

❶BJカートリッジの動作が完全に止まっていることを確認してBJ F100の電源プラグをいったん抜き、電源を切る。




❷コンピュータの電源を入れる。

❸Windows 98が起動したら、BJ F100の電源プラグをコンセントに差し込む。




❹CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットする。



しばらくすると、プログラムが自動的に起動します。
自動的に起動しない場合は、Windows 98の画面（デスクトップ）左上にある［マイ コンピュータ］ をダブルクリックし、開いたウィンドウの中にあるCD-ROMのアイコン をダブルクリックします。

❺使用許諾契約書の内容を読んで、同意する場合は［はい］をクリックする。



❻メインメニューが表示されたら、「ソフトウェアのインストール」をクリックする。



❼ソフトウェアのインストールメニューが表示されたら、「プリンタドライバ」のボタンが赤く点灯しているのを確認して、［スタート］をクリックする。




ファイルのコピーが始まります。
コピーが済んだら、インストールは完了です。



お使いの環境によっては、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。この場合は、［はい］をクリックしてください。

8. テスト印刷をする

❶フロントカバーを開ける。




❷紙間選択レバーを左側にセットする。


❸フロントカバーを閉じる。

❹A4の普通紙を1枚、オートシートフィーダの右側に合わせて、セットする。


❺用紙ガイドを用紙の幅に合わせる。




❻Windows 98のスタートメニューから［設定］を選び、［プリンタ］をクリックする。



❼プリンタのウィンドウの「BJ F100」をクリックした後、［ファイル］メニューから［プロパティ］を選ぶ。



❽［印字テスト］をクリックする。



テストパターンが印刷されたら、セットアップ作業は完了です。

これでプリンタの準備作業は終わりです。印刷のしかたやWindows 3.1にプリンタドライバをインストールする手順については基本操作ガイドをご覧ください。

